

# ● 主なノートパソコンの接続例について

(ノートパソコンは付属しておりません。)



## 2. ノートパソコンの端子により、接続方法を適切に選びます。

接続例①			
モバイルデュアルディスプレイ側端子	ケーブル接続 (付属ケーブル使用)	ノートパソコン側端子	
ディスプレイ1	サンダーボルト3/USB-C mini-HDMI USB-C	電源/映像 映像 電源	サンダーボルト3/USB-C(DP付き) サンダーボルト3/USB-C(DP付き)
ディスプレイ2	サンダーボルト3/USB-C mini-HDMI USB-C	電源/映像 映像 電源	

接続例②			
モバイルデュアルディスプレイ側端子	ケーブル接続 (付属ケーブル使用)	ノートパソコン側端子	
ディスプレイ1	サンダーボルト3/USB-C mini-HDMI USB-C	電源/映像 映像 電源	サンダーボルト3/USB-C(DP付き) HDMI USB-A
ディスプレイ2	サンダーボルト3/USB-C mini-HDMI USB-C	電源/映像 映像 電源	

接続例③			
モバイルデュアルディスプレイ側端子	ケーブル接続 (付属ケーブル使用)	ノートパソコン側端子	
ディスプレイ1	サンダーボルト3/USB-C mini-HDMI USB-C	電源/映像 映像 電源	HDMI USB-A2.0/3.0 USB-3.0
ディスプレイ2	サンダーボルト3/USB-C mini-HDMI USB-C	電源/映像 映像 電源	

変換アダプタ
USB電源アダプタ(出力5V 1A以上)

※ 別売りアクセサリを使用  
 ※ 変換アダプタ USB2.0/3.0をHDMIに変換する  
 ※ USB電源アダプタ 出力5V 1A



お問い合わせ先のご案内  
 株式会社アペックス  
 アペックスサポートセンター  
 〒409-0112 山梨県上野原市上野原964-4F  
 TEL 0570-021-051